Libretto di Istruzioni

Taglia Carta A4 B5 A5 B6 B7 con Barra Centimetrata

Questo strumento ti permetterà di tagliare i tuoi fogli in modo preciso e veloce. Seguendo queste semplici istruzioni, potrai utilizzarlo al meglio.

Contenuto della confezione:

- Taglia carta

Caratteristiche:

- Taglio preciso grazie alla lama affilata
- Barra centimetrata integrata per misure accurate
- Base antiscivolo per una maggiore stabilità
- Adatto per formati A4, B5, A5, B6 e B7

Istruzioni per l'uso:

1. Posizionamento:

- Colloca il taglia carta su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la lama sia chiusa e che la base sia ben aderente al piano di lavoro.

2. Regolazione della misura:

- Allinea il foglio da tagliare con la barra centimetrata, assicurandoti di posizionarlo correttamente rispetto alla linea desiderata.

3. Taglio:

- Con una mano, tieni fermo il foglio da tagliare.
- Con l'altra mano, afferra la leva e abbassala con decisione.
- Attenzione: Non inserire le dita tra la lama e il tagliente.

4. Pulizia e manutenzione:

- Dopo l'uso, rimuovi i residui di carta dalla base e dalla lama.
- Non utilizzare acqua o liquidi per pulire la lama.
- Per una maggiore durata, conserva il taglia carta in un luogo asciutto.

Avvertenze:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- La lama è affilata. Maneggiare con cura.
- Non utilizzare il taglia carta per tagliare materiali diversi dalla carta.
- Non forzare la lama se incontra resistenza.