

Suggerimento importante

- Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto;
- Il rasoio deve essere conservato in un ambiente asciutto e mantenere il rasoio asciutto;
- Non sciacquare il rasoio con acqua
- La copertura in rete è lavorata con precisione e la struttura è estremamente sottile. Si prega di non premere con forza o colpire con un oggetto appuntito, altrimenti danneggerà la copertura della rete e graffierà la pelle;
- La lama del rasoio è estremamente affilata, assicurati di raderti con il coperchio della rete aperto, l'interruttore del coltello deve essere spento;

Suggerimenti

- Radersi dopo 20 minuti di sveglia al mattino può mantenere il viso pulito per un giorno;
- La parte della lama è facile da allevare molti batteri, si prega di pulirla frequentemente
- Non mischiare il rasoio con altri per evitare di diffondere varie malattie della pelle.

Pulito

- Il rasoio deve essere spento durante la pulizia
 - La pulizia regolare del rasoio può garantire migliori risultati di rasatura;
 - Pulizia delle parti da barba
1. Pulisci i componenti del sistema di rasatura una volta alla settimana;
 2. Utilizzare la spazzola per la pulizia fornita con il prodotto per pulire prima il prodotto dall'alto;
 3. Ruotare in senso antiorario per rimuovere la rete del coltello per pulire il coperchio della rete;
 4. Estrarre la lama e pulire la lama in tempo, altrimenti influenzerà l'affilatura della lama;
 5. Spazzola il vano dei capelli;
 6. Se necessario, è possibile utilizzare un fluido sgrassante (come l'alcol) per facilitare la pulizia della rete della lametta: se per fare ciò, lubrificare la rete del rasoio con una goccia di olio per macchine da cucire dopo la pulizia.
Può evitare l'abrasione della rete della lama di rasoio
 7. Installare le parti di rasatura sul rasoio così come sono, assicurandosi di stringerle.